


homday®

MANUAL DE INSTRUÇÕES



590052/ 590003

Este manual é importante para a sua segurança. Leia-o por completo antes de usar o aparelho, e guarde-o para futuras referências.


1. Notas importantes de segurança

Antes de usar a liquidificadora pela primeira vez, leia as instruções apresentadas a seguir e preste atenção a todos os avisos, mesmo que esteja familiarizado com o manuseamento de aparelhos eletrônicos. Guarde estas instruções de funcionamento num local seguro para futuras referências. Se vender a liquidificadora ou a der a outra pessoa, inclua sempre estas instruções. Elas são parte integral do produto.

1. Leia as instruções na íntegra.
2. Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à apresentada na placa das especificações do aparelho.
3. Não deixe o fio pendurado na extremidade de uma mesa ou bancada.
4. Não coloque em cima ou perto de um fogão a gás ou elétrico que esteja quente, ou num forno aquecido.
5. Não utilize nenhum aparelho com um fio ou ficha danificados, ou depois de um mau funcionamento do aparelho, ou se tiver sido danificado de qualquer forma. Devolva o aparelho ao centro de reparação autorizado mais próximo para ser examinado, reparado ou afinado.
6. Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o seu agente de reparação ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar quaisquer perigos.
7. Evite o contacto com as peças móveis.
8. As lâminas estão afiadas, por isso, manuseie com cuidado.
9. A utilização de acessórios, incluindo o jarro, tampa, não recomendados ou vendidos pelo fabricante pode causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos.
10. O aparelho não pode ser usado para liquidificar substâncias duras e secas. A lâmina poderia deformar-se.
11. Retire a ficha da tomada quando não utilizar o aparelho, quando montar ou desmontar peças e antes de o limpar.
12. Para se proteger contra um risco de choque elétrico, não coloque o motor nem o fio ou ficha dentro de água ou outros líquidos.
13. Não use no exterior.
14. Mantenha as mãos e utensílios afastados do recipiente durante a utilização do aparelho, para reduzir o risco de ferimentos ou de danos na liquidificadora. Pode usar uma espátula de borracha, mas esta tem de ser usada apenas quando o aparelho não estiver a funcionar.
15. Para reduzir o risco de lesões, nunca coloque lâminas de corte na base sem que o jarro esteja devidamente colocado.
16. Utilize sempre o aparelho com a cobertura no devido lugar.
17. Aviso: Nunca coloque líquidos a ferver nem utilize o aparelho vazio.
18. Tenha cuidado com potenciais ferimentos devido a uma utilização incorreta.
19. Deverá ter cuidado quando manusear lâminas de corte afiadas, ao esvaziar o recipiente e durante a limpeza.
20. Tenha cuidado se colocar líquidos quentes na liquidificadora, pois estes podem ser projetados para fora do aparelho devido a vapor repentino.

21. Desligue sempre o aparelho da alimentação se o deixar sem supervisão e antes de proceder à montagem, desmontagem ou limpeza.
22. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de mudar de acessórios ou de tocar em peças que se movam durante a utilização.
23. Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho.
24. Este aparelho foi criado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
 - Cozinhas em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de campo;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - Ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço.
25. Relativamente aos tempos de funcionamento, tempo de descanso e receitas, consulte a secção 4 - Instruções de Funcionamento. Relativamente às instruções da limpeza das superfícies em contacto com os alimentos, consulte secção 5 - Limpeza e Manutenção.
26. Este aparelho não deverá ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance das crianças.
27. As crianças não deverão brincar com o aparelho.
28. CUIDADO: Certifique-se de que a liquidificadora é desligada antes de a retirar da base.
29. A liquidificadora só pode ser usada com a base fornecida.
30. AVISO: Existe o risco de ferimentos se não usar o aparelho corretamente.

2. Conheça a sua liquidificadora



Jar cover	Cobertura do jarro
Jar	Jarro
Blade assembly	Conjunto da lâmina
Power on/off	Ligar/desligar
Motor unit	Unidade do motor

3. Antes da primeira utilização

Certifique-se de que tem todos os acessórios e que a unidade não está danificada. De seguida, verta um pouco de água no jarro e misture de acordo com os passos apresentados abaixo uma ou duas vezes. Depois, esvazie e limpe bem o jarro e a tampa com água quente.

Aviso: A lâmina está afiada. Manuseie-a com cuidado.

4. Instruções de Funcionamento

1. Coloque a unidade do motor numa superfície plana. Certifique-se de que a ficha está retirada da tomada.
2. Coloque o jarro numa superfície plana com a extremidade aberta virada para cima. Encha o jarro com os seus ingredientes preferidos. Certifique-se de que não enche com ingredientes acima da marca dos 600 ml.
Nota: O aparelho pode picar cubos de gelo. Pode adicionar uma quantidade adequada de cubos de gelo, de acordo com as suas preferências.
Nota: Para um desempenho ótimo, coloque os ingredientes desejados no jarro pela seguinte ordem: líquidos, ingredientes frescos, frutos congelados, iogurte e gelado.
3. Tenha em conta que os frutos ou vegetais têm de ser descascados e tem de tirar o caroço e cortar em pequenos cubos. Habitualmente, o tamanho dos cubos de fruta ou vegetais é de 15 x 15 x 15 mm. As sementes de alguns frutos e vegetais podem ser comidas, como cenouras, morangos, ananás, limão, uvas ou tomates.
Nota: Nunca coloque líquidos a ferver nem utilize o aparelho vazio.
4. Monte o conjunto da lâmina na extremidade de abertura do jarro rodando no sentido dos ponteiros do relógio.
5. Coloque de pé o conjunto do jarro e conjunto da lâmina e insira na unidade do motor. Certifique-se de que o motor fica alinhado com o conjunto da lâmina. De seguida, rode o conjunto no sentido dos ponteiros do relógio para fixar.
6. Ligue a ficha a uma tomada e o aparelho pode ser utilizado premindo o botão de ligar/desligar.
Nota: O aparelho pode ser utilizado sem interrupção durante um máximo de 1 minuto. Depois, deixe-o arrefecer até à temperatura ambiente.
7. Quando terminar de usar o aparelho, rode o conjunto do jarro no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para o retirar e o aparelho deixa de funcionar. De seguida, retire a ficha da tomada.
8. Coloque de pé o conjunto do jarro, segure o jarro com uma mão e rode o conjunto da lâmina no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio com a outra mão para o retirar.
9. Depois, fixe a tampa no jarro. Leve o jarro consigo para se manter

hidratado. Quando precisar de beber, basta abrir a tampa do bico para servir facilmente.

Nota: Quando tiver consumido a sua bebida liquidificada, lave o jarro e reutilize-o ao longo do dia com água ou outra bebida fria.

5. Limpeza e manutenção

A função de limpeza automática pode limpar rápida e facilmente a liquidificadora e lâmina de uma forma completamente segura.

- Verta um pouco de água quente e detergente no jarro e misture durante alguns segundos, ligando a ficha à tomada.
- Retire o jarro, rodando-o no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio, e passe por água corrente.
- Limpe a superfície exterior da unidade do motor com um pano ligeiramente embebido em água.

Aviso: Não use produtos de limpeza abrasivos. Nunca coloque a unidade do motor dentro de água para a limpar.

Todas as partes, exceto a unidade do motor, também pode ser lavadas com água quente e detergente.

- Seque todas as partes e volte a montar o conjunto da lâmina na abertura do jarro, e depois insira na unidade do motor. Encaixe a tampa do jarro na outra extremidade do jarro.
- Se encontrar algum problema durante a utilização, nunca desmonte a base do motor. Não existem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte apenas o agente de reparação autorizado para proceder à verificação e reparação.

6. Armazenamento quando não utilizar

Se não pretender usar a liquidificadora, retire a ficha da tomada. Certifique-se de que a liquidificadora é mantida num local limpo, seco e afastado da luz direta do sol.

7. Características técnicas

Modelo	590052
Alimentação	220-240V~, 50-60Hz
Consumo de energia	300W

	Em conformidade com todos os requisitos das diretivas CE aplicáveis.
 	Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os para reciclagem nos pontos de recolha existentes. Contacte as autoridades locais ou o seu revendedor para se aconselhar quanto à reciclagem.

	<p>Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou com duplo isolamento. Foi criado de modo a não precisar de ligação de segurança à terra.</p>
	<p>Corrente alternada</p>
	<p>O logótipo Triman indica que o produto ou embalagem não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Têm de ser entregues num ponto de recolha (contentores nas lojas, ecopontos, etc.) para serem reciclados. Para mais informações: www.quefairedemesdechets.fr</p>